

# Montagevejledning overløbssæt

## MARMOR, GRANITEX, BETONEX, STONE, GLAS

NB Overløbsstuds og slange er monteret på Glas vaske.

Indhold: Flexslange (1). Afløbsstuds (2). Overløbsstuds(3). Krom studs(4). Pakning(er)(5). Sekskant nøgle(6). Gummipakning (7).



### Vejledning:

1. Flexslangen (1.) monteres på afløbsstuds (2.) og overløbsstuds (3.) NB. Flexslangen skal skubbes over alle ribber. tjek flow retning.
2. Kromstuds (4.) monteres i vaskens overløbshul og skrues sammen mellem overløbsstuds (3.) og gummipakning (5.). Brug kun én pakning på bagside af vask.
3. Bundventilen monteres (er ikke en del af overløbssættet) i vasken og spændes sammen med gummipakning (7.) og afløbsstuds. Det er vigtigt, at pakningerne sidder plan mellem vask, afløbstuds og bundventilens bundstykke.
4. Tjek for evt. lækage! Fyld vasken helt op til/over overløbshullerne. Tjek på bagside for lækage.
5. Åben for bundventilen – tjek for lækage under/ved bundventilen.

Marmorline & Co. A/S dækker ikke for skader opstået, som følge af lækager ved overløb og eller bundventil m.m.

Se video for monteringsvejledning på [www.marmorline.dk](http://www.marmorline.dk)

Dato: 06.2021

**marmorline**  
VASKE TIL BAD

**Marmorline & Co. A/S**

Odinsvej 25 · 7200 Grindsted · Tlf. +45 76 72 01 25  
info@marmorline.dk · [www.marmorline.dk](http://www.marmorline.dk)

CE

11

EN 14688 - CL 15